



Para tenzar la bandera se recomienda atar una cuerda desde el ollal ó nilla a la anilla del mástil